

## Umrüsten



Vorhandenen Fließbecher von der Spritzpistole entfernen.



Passenden Schraubadapter an der Spritzpistole befestigen (siehe Adapterliste).

## Arbeitsvorbereitung



Mit der Einführhilfe Sieb am Becherboden einsetzen.



Becher durch Drücken und gleichzeitiges Drehen auf dem Adapter befestigen.



Becher befüllen.



Becher mit Deckel verschließen.



**Achtung:**  
Flip-Flop Verschluss vor Verarbeitung durch  
Ziehen öffnen!



Die Spritzpistole ist nun einsatzbereit.

## Lagern



Verschlusskappe vom Deckel abreißen und den Becher verschließen.

## Demontage



Flip Flop Verschluss schließen.



Spritzpistole um 180° drehen. Abzugsbügel der Pistole kurz betätigen, damit die Farbe aus dem Farbkanal der Pistole entweichen kann.



Becher durch Drehen und gleichzeitiges Ziehen entfernen.

## Reinigen



Abzugsbügel betätigen und gleichzeitig  
Reinigungsmittel zuführen. Bis zur vollständigen  
Reinigung fortsetzen.